**Quick Start Guide** 

Kurzanleitung





A2361-3.2 en/de

English	 	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	•••	• •	 • • •	• •	• •	 •••	• •	 • • •	• • •	• • •	•	Page 3-	-26
Deutsch	 								 			 		 			Ş	Seite 27-	-52

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or to their products. HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GMBH disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names others than its own.

Alle in diesem Dokument verwendeten Warenzeichen oder Marken weisen nur auf das jeweilige Produkt oder den Inhaber des Warenzeichens oder der Marke hin. HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GMBH erhebt damit keinen Anspruch auf andere als die eigenen Warenzeichen oder Marken.

#### Content

#### Page

Sa	afety ir	nstruct	ions	5
1	Intro	ductio	n	10
2	Conr	nection	options	11
	2.1	Conne	ecting module(s) via Ethernet	12
		2.1.1	Ethernet settings: adapt your module's IP address	12
		2.1.2	Ethernet settings: adapt your PC's IP address	18
		2.1.3	Integrating modules in an Ethernet Network	19
	2.2	Conne	ecting modules via FireWire	21
	2.3	Firmw	are update via Ethernet	23

#### Safety instructions

#### Appropriate use

The module and the connected transducers may be used for measurement and directly related control tasks only. Any other use is **not** appropriate.

To ensure safe operation, the module may only be used as specified in the operating manual. It is also essential to follow the respective legal and safety regulations for the application concerned during use. The same applies to the use of accessories.

Each time, before starting up the modules, you must first run a project planning and risk analysis that takes into account all the safety aspects of automation technology. This particularly concerns personal and machine protection.

Additional safety precautions must be taken in plants where malfunctions could cause major damage, loss of data or even personal injury. In the event of a fault, these precautions establish safe operating conditions.

This can be done, for example, by mechanical interlocking, error signaling, limit value switches, etc.

#### Safety rules

#### A module must not be connected directly to a power supply network. The maximum permissible supply voltage is 10 V ... 30 V (DC).

The supply connection, as well as the signal and sense leads, must be installed in such a way that electromagnetic interference does not adversely affect device functionality (HBM recommendation: "Greenline shielding design", downloadable from the Internet at http://www.hbm.com/Greenline).

Automation equipment and devices must be covered over in such a way that adequate protection or locking against unintentional actuation is provided (such as access checks, password protection, etc.).

When devices are working in a network, these networks must be designed in such a way that malfunctions in individual nodes can be detected and shut down.

Safety precautions must be taken both in terms of hardware and software, so that a line break or other interruptions to signal transmission, such as via the bus interfaces, do not cause undefined states or loss of data in the automation device.

#### Conditions on site

For modules in IP20 protection class:

- Protect the modules from humidity or effects of the weather such as rain, snow, etc.
- The permissible relative humidity at 31°C is 80% (non condensing); linear reduction down to 50% at 40°C.
- Ensure that the ventilation openings on the sides are not covered.
   For all modules:
- Do not expose the instrument to direct sunlight.
- Observe the maximum permissible ambient temperatures given in the specifications.

#### Maintenance and cleaning

The modules are maintenance-free. Please note the following when cleaning the housing:

- Before cleaning, disconnect the equipment completely.
- Clean the housing with a soft, slightly damp (not wet!) cloth. Never use solvents, since these could damage the labelling on the front panel and the display.
- When cleaning, ensure that no liquid gets into the module or connections.

#### General dangers of failing to follow the safety instructions

The module is a state of the art device and as such is failsafe. The module may give rise to further dangers if it is inappropriately installed and operated by untrained personnel. Any person instructed to carry out installation, commissioning, maintenance or repair of the module must have read and understood the Operating Manuals and in particular the technical safety instructions.

#### **Remaining dangers**

The scope of supply and performance of the module covers only a small area of measurement technology. In addition, equipment planners, installers and operators should plan, implement and respond to the safety engineering considerations of measurement technology in such a way as to minimize remaining dangers. Prevailing regulations must be complied with at all times. There must be reference to the remaining dangers connected with measurement technology. After making settings and carrying out activities that are password–protected, you must make sure that any controls that may be connected remain in safe condition until the switching performance of the module has been tested.

#### Working safely

Error messages should only be acknowledged once the cause of the error is removed and no further danger exists.

#### **Conversions and modifications**

The module must not be modified from the design or safety engineering point of view except with our express agreement. Any modification shall exclude all liability on our part for any resultant damage.

In particular, any repair or soldering work on motherboards (replacement of components is prohibited. When exchanging complete modules, use only original parts from HBM.

The module is delivered from the factory with a fixed hardware and software configuration. Changes can only be made within the possibilities documented in the manuals.

#### **Qualified personnel**

Qualified persons means persons entrusted with the installation, fitting, commissioning and operation of the product who possess the appropriate qualifications for their function. This module is only to be installed and used by qualified personnel, strictly in accordance with the specifications and the safety rules and regulations.

This includes people who meet at least one of the three following requirements:

- Knowledge of the safety concepts of automation technology is a requirement and as project personnel, you must be familiar with these concepts.
- As automation plant operating personnel, you have been instructed how to handle the machinery and are familiar with the operation of the modules and technologies described in this documentation.
- As commissioning engineers or service engineers, you have successfully completed the training to qualify you to repair the automation systems. You are also authorized to activate, to ground and label circuits and equipment in accordance with safety engineering standards.

It is also essential to comply with the legal and safety requirements for the application concerned during use. The same applies to the use of accessories.



#### NOTE

The safety instructions in this document also apply to the NTX001 power supply and the BPX001 active backplane.

In this manual, the following symbols are used to point out residual dangers:



### DANGER

Maximum danger level Meaning:

Warns of an **imminently** dangerous situation in which failure to comply with safety requirements will result in death or serious bodily injury.

Symbol:



#### **Dangerous situation** Meaning:

Warns of a **potentially** dangerous situation in which failure to comply with safety requirements **can** result in death or serious bodily injury.

Symbol:



## CAUTION

#### Potentially dangerous situation Meaning:

Warns of a **potentially** dangerous situation in which failure to comply with safety requirements **could** result in damage to property or some form of bodily injury.

Symbol:

Symbol:



#### **Electrostatic Sensitive Devices** Meaning:

Devices marked with this symbol can be destroyed by electrostatic discharge. Please observe the precautions for handling electrostatic sensitive devices.



#### On the equipment

Meaning: Observe information provided in the operating manual.



8

Symbols pointing out notes on use and waste disposal as well as useful information:

Symbol:

#### NOTE

Points out that important information about the product or its handling is being given.

Symbol:



#### Meaning: CE mark

The CE mark enables the manufacturer to guarantee that the product complies with the requirements of the relevant EC directives (the declaration of conformity is available at http://www.hbm.com/hbmdoc).



Symbol:

#### Meaning: Statutory marking requirements for waste disposal

National and local regulations regarding the protection of the environment and recycling of raw materials require old equipment to be separated from regular domestic waste for disposal.

For more detailed information on disposal, please contact the local authorities or the dealer from whom you purchased the product.

#### 1 Introduction

This quick start guide is intended to help you with the basic configuration of your QuantumX system.

This quick start guide shows you how to

- Connect a module to a computer
- Implement the network settings for Ethernet TCP/IP or FireWire
- Update the module firmware

The complete QuantumX documentation comprises:

- This quick start guide
- QuantumX operating manual with pin assignments
- QuantumX operating manual CX27 Gateway
- Data sheets for the QuantumX modules
- Online help for
  - QuantumX Assistant
  - Application Programming Interface (.NET/COM)
  - LabView<sup>®</sup> library (VIs)
  - $\circ$  Diadem<sup>®</sup>
  - Sensor database
  - TEDS Editor
- Examples for LabView and API (.NET/COM)

The HBM software catman<sup>®</sup> is delivered with its own online help.

#### 2 Connection options

The following chapters explain how to connect the modules and which settings you must implement:

- Chapter 2.1 Connection to PC via Ethernet
- Chapter 2.2 Connection to PC via FireWire

Connection via **EtherCAT** to an automation system is described in the CX27 documentation.



If you are already using QuantumX modules and want to add new modules, please install the latest QuantumX software and the latest module firmware (see Chapter 2.3). The latest PC software and the module firmware can be found on the HBM website (http://www.hbm.com/quantumx) in the area of Software/Firmware downloads. 11

#### 2.1 Connecting module(s) via Ethernet

The modules can be

- connected directly to a PC (see chapter 2.1.1/2.1.2)
- integrated in a client server network (see chapter 2.1.3)

For synchronous measurement of all modules, they need to be connected using FireWire cable 1–KAB269-x (connection X102 to X101 etc.).

Apply a supply voltage of 10V – 30 V (DC) to connection X104. The supply voltage is looped through to other modules via the FireWire cable (**max. 1.5 A**, basic rule: Max. 3 modules on one supply). An additional voltage source with the same voltage value is necessary for more than three modules.

The QuantumX modules support DHCP /APIPA1) automatic IP addressing. The PC and the modules must be set to DHCP to enable this feature to be used.

<sup>1)</sup> The **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)** enables the network configuration to be assigned to clients by a server. **Automatic Private IP Addressing (APIPA)** allows automatic configuration of network interfaces, if no DHCP server is available.

#### 2.1.1 Ethernet settings: adapt your module's IP address

Adapt the module's IP address as described below:

 Connect the module via an Ethernet crossover cable (e.g. 1-KAB239-2) to the PC.

Newer PCs have an auto-crossover function, in this case you can use patch cables (twisted pair, CAT5, preferably higher quality).



Fig.2.1: Multiple connection via Ethernet



#### Ensure that your PC has a valid IP address.

Install and start up the latest QuantumX Assistant version on your PC. (All screenshots shown in this quick start guide display the menus in the operating system Windows<sup>®</sup>XP).

• Click on the icon 🔯 (Find modules) or press the function key F4.



The next dialog window offers you the several options for network searching. For the first startup we recommend:

• Search the whole network and select from the result (**recommended** setting)

	à		Search formodu	iles		? 1	= x			
	Options				_					
	Select the modules to	appear in	n the Assistant.							
	With Ethernet, only mo Modules not accessib beforehand.	odules wit le are <b>gra</b>	th the same subnet <b>yed out</b> . For these	mask as your PO the IP settings ha	C may be conn ave to be chan	ected. ged				
	Search the network(s) and use all modules found									
	O Use modules from	n specific l	P range only (e.g. 1	92.168.169.30-70	) 🗌 Co	nnect <u>d</u> i	rectly			
	IP address(es): loca	lhost								
	O Use modules with	n specific <u>l</u>	JUIDs only (e.g. 9E	50008BA or 8BA;5	5D2)					
	UUID(s):									
Recommended	<ul> <li>Search the netwo</li> </ul>	ork(s) and	select from the resu	lt						
	Found	modules	Stored module list	IP list from file (co	onnect directly)	]				
	MX840A (0	01B6F)	: 169.1.1.22							
	Rescan <u>n</u> etwork	k(s) (F5)		ork settings	🤞 <u>F</u> lash mo	odule LE	Ds			
	<u> H</u> elp				<u>o</u> k	<u>C</u> an	cel			

• If your modules are not yet displayed, click on the



NOTE

The network connection can be influenced by:

- An activated WiFi connection on your PC: Switch this connection off and start the network search again
- The use of a standard patch cable in a direct connection (peer-to-peer)

If the module you have selected appears in black in the list, immediate operation is possible.

If the module appears gray in the list, mark it and click on the "Edit network settings" button.

► <del>,</del>		Search for modules	? = 1
ptions			
elect the modul	es to appear in	the Assistant.	
With Ethernet, on Modules not accordence	nly modules with essible are <b>gray</b>	n the same subnet mask as your F <b>ved out</b> . For these the IP settings I	PC may be connected. have to be changed
O Search the	network(s) and ι	ise <u>a</u> ll modules found	
🔘 Use module	s from specific IF	<sup>o</sup> range only (e.g. 192.168.169.30-7	70) 📃 Connect <u>d</u> irectly
	localhost		
O Use module	s with specific L	UIDs only (e.a. 9E50008BA or 8BA	:5D2)
			·····,
	12		
Search the	network(s) and <u>s</u>	elect from the result	
Fc	ound modules	Stored module list IP list from file (a	connect directly)
MX840A	(001B6F)	: 169.1.1.22	
Rescan <u>n</u>	etwork(s) (F5)	Edit network settings	Elash module LEDs
Rescan <u>n</u>	etwork(s) (F5)	Edit network settings	Elash module LEDs

Check your settings and adjust if necessary as follows:

#### Adapt the IP address of the module in the following way:

- Activate DHCP/APIPA if you want automatic configuration as used with your PC or Notebook
- Deactivate DHCP and enter the same subnet mask address as used with your PC and change the IP address of your module so that it matches communication (see example below)

#### Example: Manual IP setting – module side

Settings	IP address	Subnet mask
Module before	169.1.1.22	255.255.255.0
PC / Notebook	172.21.108.51	255.255.248.0
Module after	172.21.108.1	255.255.248.0

The first **three** digit groups of the PC and module IP addresses shall be the same. The last digit group must be different (do not use DHCP with a direct connection between PC and module).

The subnet mask address digit groups must be identical in the module and PC!

Automatic Configuration	A A	Network settings ? 🗖 🗶	
	Specify the <b>netwo</b> The new settings t module.	<b>rk settings</b> of the module. take effect <b>after</b> the next power-on / restart of the	
	Module settings Back side conr	nector	
Module settinas	IP address:	169.1.1.22	
	Subnet mask:	255.255.255.0	
	Front side conr	nector	
	IR address:		
	Subnet mask:		
	Gateway:	0.0.0.0	
	Settings of this F	PC / Notebook	
PC settings	IP address 172.21.108.51 172.16.70.230	Subnet mask Adapter name 255.255.248.0 LAN-Verbindung 255.255.0.0 LAN-Verbindung 2	
	elp <u>H</u> elp	<u> </u>	
		Network settings 2 = V	1
Manual Configuration	Specify the <b>netwo</b> The new settings module.	ork settings of the module. take effect after the next power-on / restart of the	
	Module settings		
$\sim$	Back side con	DHCP/APIPA	
Module settings	IP address:	172.21.108.1	
	Subnet mask:	255.255.248.0	
-	Front side conr	nector DHCP/APIPA	
	IP address:		
	Subnet mask:		
	Gateway:	0.0.0.0	
$\sim$	Settings of this F	PC / Notebook	
PC settings	IP address 172.21.108.51 172.16.70.230	Subnet mask Adapter name 255.255.248.0 LAN-Verbindung 255.255.0.0 LAN-Verbindung 2	
-	<u> H</u> elp	<u>O</u> K <u>C</u> ancel	

Fig.2.2: Example settings for direct connection of one module

- Click on "OK"
- Confirm the settings with the "Yes" button, the module is then restarted with the current settings.



After approx. 45 seconds click on the

button.

The system LED of the module should now light up green, if not please check your network settings again! If the network settings are ok, the module names are shown in black.

🔍 Rescan network

- Mark the relevant modules by checking the relevant checkbox
- Confirm with "OK" and you are now ready for your first measurement job

Connector pin-outs can be found in the operating manual. Channel configuration can be found in the online help of the software.

#### 2.1.2 Ethernet settings: adapt your PC's IP address

If you use your computer in various networks (IP address changes), but your modules have a fixed IP address, you should use the "Alternative Configuration" in the TCP/IP properties (fixed IP address and subnet mask, user-defined)!

Edit the PC settings as follows:

- Open the network connections (Start/Settings/Network connections).
- Mark your LAN connection with a right-click and select "Properties" in the context menu.
- Select the tab "General" and mark the Internet (TCP/IP) under "This connection uses the following items". Click on the "Properties" button.

Connect usina:
Intel(R) 82566MC Gigabit Network C
This connection uses the following items:
<ul> <li>Client for Microsoft Networks</li> <li>File and Printer Sharing for Microsoft Networks</li> <li>QoS Packet Scheduler</li> <li>Thternet Protocol (TCP/IP)</li> </ul>
Install Uninstall Properties
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
Show icon in notification area when connected In Notify me when this connection has limited or no connectivity

• In the tab "Alternate Configuration", select the option "User-defined" and enter your data in the "IP address line" and "subnet mask".

<b>Example:</b>	Manual	IP	setting ·	_	PC	side
-----------------	--------	----	-----------	---	----	------

Settings	IP address	Subnet mask
Module before	169.1.1.22	255.255.255.0
PC / Notebook	172.21.108.51	255.255.248.0
PC / Notebook after	169.1.1.1	255.255.255.0

If this computer is used on more t	han one network, enter the alte
<ul> <li>Automatic private IP addre</li> </ul>	\$\$
Ser configured	
IP address:	169.1.1.1
Subnet mask:	255 . 255 . 255 .
Default gateway:	
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Preferred WINS server:	
Alternate WINS server:	
Preferred WINS server: Alternate WINS server:	

• Confirm twice with "OK".

In future, your computer will use the "Alternate Configuration" for the direct connection.

#### 2.1.3 Integrating modules in an Ethernet Network

 Activate the checkbox DHCP and click on "OK", the following confirmation window then appears:



• Confirm the settings with the "Yes" button, the module is then restarted with the current settings.

• After approx. 45 seconds click on the

📩 Rescan <u>n</u>etwork

button.

The system LED of the module should now light up green, if not please check your network settings again! If the network settings are ok, the module names are shown in black.

- Mark the relevant modules by checking the relevant checkbox
- Confirm with "OK"

Connector pin-outs can be found in the operating manual. Channel configuration can be found in the online help of the software.

#### 2.2 Connecting modules via FireWire



Fig.2.3: Single module connection via FireWire

- Plug in your FireWire adapter (i.e. IF-001 IEEE 1494b FireWire PC-CARD from Allied Vision Technologies)
- Install the FireWire driver from your QuantumX System CD or download it from hbm.com



For trouble shooting purposes you can switch to the original FireWire driver with the tool "t1394bus\_installwizard.exe". You can find the tool after having installed the driver on your hard disc.

• After installation and configuration, connect the FireWire cable first to the PC adapter and then to the first module. Activation is confirmed acoustically by Windows.

Whenever you connect a new module via FireWire to your computer, the operating system will prompt you to register the module. Always refer here to the driver "hbm1394.sys".

- Install and then start the latest QuantumX Assistant on your PC.
- Click on the icon 🔯 (Find modules) or press the function key F4.



The field "Modules found" displays all modules connected via FireWire.

- If your modules are not yet displayed, mark "Search the complete network" and click again on the Rescan network button.
- Mark the relevant modules by checking the relevant checkbox
- Confirm with "OK"

This completes the settings for your connection. Connect your transducer now, connection information can be found in the "QuantumX operating instructions".

Information about further channel configuration can be found in the online help of the HBM software you are using.



If no modules are found via FireWire this may be caused by the following:

- The modules have not been properly registered. Click on the FireWire driver in Systray, check the driver behind the modules and reinstall it, if necessary (hbm1394.sys).
- Check all connections between the modules.

#### 2.3 Firmware update via Ethernet

We recommend updating the module firmware

- When you want to use new HBM software
- When you want to use a new module with a different firmware version

Your PC software must also be updated

• When you want to update the firmware of your module to improve its performance

Use QuantumX Assistant as follows to determine which firmware version your module is working with:

• Right-click on Module -> Details -> System parameters



 Compare your version with the latest firmware version on the Internet under: www.hbm.com\quantumX If the firmware version number of your module is lower than the current number on the Internet, an update is necessary:

- Download the latest software package from the HBM website (QuantumX firmware downloader, QuantumX Assistant, etc.)
- Close all running HBM software, install the new software and start QuantumX Firmware Updater
- Download the latest firmware from the HBM website and save it in the download directory of the firmware updater (in most cases: C:\Programs\HBM\QuantumX Firmware Update\Download)
- Click on the "Find modules" symbol or press function key F4 (see chapter 2.1).



- Select the module
- Select the required version in the dropdown menu "New firmware"
- Activate the modules whose firmware you want to update by checking the boxes in the column "Update" and then click on the "OK" button.

00		QuantumX	Firm	ware Updater V1.1.3.64	-	= x
Firmware update						Show log
Image: Charge System Charge       Find Start	es					
Module	Module id	Current firmware	Update	New firmware	Progress	Info: MX44
🔲 🕅 MX440A: MX440A	001C40	2.9.11.0		Please choose 🔽 🔽	0%	= <u>8</u>
<b>a</b>			1	Please choose MX440A_3-0-0-0		MX440A [00
🥪 1 Modul			1			

• Click on the "Start" button and wait until the update is complete (do not interrupt the process/do not switch off the modules/do not interrupt the connection)



You can update the firmware of the modules via FireWire, directly via Ethernet or via the Ethernet connection of the Gateway CX27.

#### Inhalt

Si	cherhe	eitshin	weise	28
W	artung	und R	einigung	29
1	Einle	itung		33
2	Anso	hlussi	nöglichkeiten	34
	2.1	Modu	(e) über Ethernet anschließen	35
		2.1.1	Ethernet-Einstellungen: Anpassen der IP-Adresse	
			Ihres Moduls	35
		2.1.2	Ethermet-Einstellungen: Anpassen der IP-Adresse	
			Ihres PCs	41
		2.1.3	Einbinden von Modulen in ein Ethernet-Netzwerk	42
	2.2	Modul	e über FireWire anschließen	44
	2.3	Firmw	areupdate über Ethernet	46

#### Sicherheitshinweise

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Ein Modul mit den angeschlossenen Aufnehmern ist ausschließlich für Messaufgaben und direkt damit verbundene Steuerungsaufgaben zu verwenden. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebes darf das Modul nur nach den Angaben in den Bedienungsanleitungen betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.

Vor jeder Inbetriebnahme der Module ist eine Projektierung und Risikoanalyse vorzunehmen die alle Sicherheitsaspekte der Automatisierungstechnik berücksichtigt. Insbesonders betrifft dies den Personen– und Anlagenschutz.

Bei Anlagen, die aufgrund einer Fehlfunktion größere Schäden, Datenverlust oder sogar Personenschäden verursachen können, müssen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Im Fehlerfall stellen diese Vorkehrungen einen sicheren Betriebszustand her.

Dies kann z.B. durch mechanische Verriegelungen, Fehlersignalisierung, Grenzwertschalter usw. erfolgen.

#### Sicherheitsbestimmungen

#### Ein Modul darf nicht unmittelbar ans Stromversorgungsnetz angeschlossen werden. Die Versorgungsspannung darf 10 V ... 30 V (DC) betragen.

Der Versorgungsanschluss, sowie Signal- und Fühlerleitungen müssen so installiert werden, dass elektromagnetische Einstreuungen keine Beeinträchtigung der Gerätefunktionen hervorrufen (Empfehlung HBM "Greenline–Schirmungskonzept", Internetdownload http://www.hbm.com/Greenline).

Geräte und Einrichtungen der Automatisierungstechnik müssen so verbaut werden, dass sie gegen unbeabsichtigte Betätigung ausreichend geschützt bzw. verriegelt sind (z. B. Zugangskontrolle, Passwortschutz o.ä.).

Bei Geräten die in einem Netzwerk arbeiten sind diese Netzwerke so auszulegen, dass Störungen einzelner Teilnehmer erkannt und abgestellt werden können.

Es müssen hard– und softwareseitig Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, damit ein Leitungsbruch oder andere Unterbrechungen der Signalübertragung, z. B. über Busschnittstellen, nicht zu undefinierten Zuständen oder Datenverlust in der Automatisierungseinrichtung führen.

#### Umgebungsbedingungen am Einsatzort

Für Module mit der Schutzart IP20:

- Schützen Sie die Module vor Schmutz und Feuchtigkeit oder Witterungseinflüssen wie beispielsweise Regen, Schnee usw.
- Die zulässige relative Luftfeuchte bei 31 °C beträgt 80 % (nicht kondensierend); lineare Reduzierung bis 50 % bei 40 °C.
- Achten Sie darauf, dass die seitlichen L
  üftungs
  öffnungen nicht zugedeckt sind.

Für alle Module:

- Schützen Sie die Module vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen maximal zulässigen Umgebungstemperaturen.

#### Wartung und Reinigung

Die Module sind wartungsfrei. Beachten Sie bei der Reinigung des Gehäuses folgende Punkte:

- Trennen Sie vor der Reinigung die Verbindung zu allen Anschlüssen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen und leicht angefeuchteten (nicht nassen!) Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Lösungsmittel, da diese die Beschriftung oder das Gehäuse angreifen könnten.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass keine Flüssigkeit in das Modul oder an die Anschlüsse gelangt.

#### Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise

Das Modul entspricht dem Stand der Technik und ist betriebssicher. Von dem Modul können Restgefahren ausgehen, wenn es von ungeschultem Personal unsachgemäß eingesetzt und bedient wird. Jede Person, die mit Aufstellung, Inbetriebnahme, Wartung oder Reparatur des Gerätes beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitungen und insbesondere die sicherheitstechnischen Hinweise gelesen und verstanden haben.

#### Restgefahren

Der Leistungs- und Lieferumfang der Module deckt nur einen Teilbereich der Messtechnik ab. Sicherheitstechnische Belange der Messtechnik sind zusätzlich vom Anlagenplaner/Ausrüster/Betreiber so zu planen, zu realisieren und zu verantworten, dass Restgefahren minimiert werden. Jeweils existierende Vorschriften sind zu beachten. Auf Restgefahren im Zusammenhang mit der Messtechnik ist hinzuweisen. Nach Einstellungen und Tätigkeiten, die mit Passworten geschützt sind, ist sicherzustellen, dass evtl. angeschlossene Steuerungen in einem sicheren Zustand verbleiben, bis das Schaltverhalten des Moduls geprüft ist.

#### Sicherheitsbewussten Arbeiten

Fehlermeldungen dürfen nur quittiert werden, wenn die Ursache des Fehlers beseitigt ist und keine Gefahr mehr existiert.

#### Umbauten und Veränderungen

Das Modul darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder konstruktiv noch sicherheitstechnisch verändert werden. Jede Veränderung schließt eine Haftung unsererseits für resultierende Schäden aus.

Insbesondere sind jegliche Reparaturen, Lötarbeiten an den Platinen (Austausch von Bauteilen) untersagt. Bei Austausch gesamter Baugruppen sind nur Originalteile von HBM zu verwenden.

Das Modul wurde ab Werk mit fester Hard- und Softwarekonfiguration ausgeliefert. Änderungen sind nur im Rahmen der in den Handbüchern dokumentierten Möglichkeiten zulässig.

#### **Qualifiziertes Personal**

Qualifizierte Personen sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikationen verfügen. Dieses Modul ist nur von qualifiziertem Personal ausschließlich entsprechend der technischen Daten in Zusammenhang mit den Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften einzusetzen bzw. zu verwenden.

Dazu zählen Personen, die mindestes eine der drei folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Die Sicherheitskonzepte der Automatisierungstechnik werden als bekannt vorausgesetzt und sie sind als Projektpersonal damit vertraut.
- Als Bedienungspersonal der Automatisierungsanlagen sind sie im Umgang mit den Anlagen unterwiesen und mit der Bedienung der in dieser Dokumentation beschriebenen Modulen und Technologien vertraut.
- Als Inbetriebnehmer oder im Service eingesetzt haben sie eine Ausbildung absolviert, die Sie zur Reparatur der Automatisierungsanlagen befähigt. Sie haben zusätzlich die Berechtigung, Stromkreise und Geräte gemäß den Normen der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei Verwendung von Zubehör.



# HINWEIS

# Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise gelten auch für das Netzteil NTX001 und den aktiven Modulträger BPX001.

In dieser Kurzanleitung wird auf Restgefahren mit folgenden Symbolen hingewiesen:



## GEFAHR

Bedeutung:

Symbol:

#### Höchste Gefahrenstufe

Weist auf eine **unmittelbar** gefährliche Situation hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden – Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge **haben wird**.



#### Symbol: Bedeutung:

#### WARNUNG Gefährliche Situation

Weist auf eine **mögliche** gefährliche Situation hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden – Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge **haben kann**.



#### 

#### Bedeutung:

Symbol:

#### Möglicherweise gefährliche Situation

Weist auf eine **mögliche** gefährliche Situation hin, die – wenn die Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden – Sachschaden, leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge **haben könnte**.



# Symbol: *Bedeutung:*

#### Elektrostatisch gefährdete Bauelemente

Bauelemente, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, können durch elektrostatische Entladungen zerstört werden. Bitte beachten Sie dazu die Handhabungsvorschriften für elektrostatisch gefährdete Bauelemente.

Symbol: **Bedeutung**:



#### Auf dem Gerät

Angaben in der Bedienungsanleitung berücksichtigen

31

Symbole für Anwendungs- und Entsorgungshinweise sowie nützliche Informationen:

Symbol:

#### HINWEIS

Weist darauf hin, dass wichtige Informationen über das Produkt oder über die Handhabung des Produktes gegeben werden.

Symbol:

Symbol:



#### Bedeutung: CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung garantiert der Hersteller, dass sein Produkt den Anforderungen der relevanten EG-Richtlinien entspricht (die Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.hbm.com/hbmdoc).



Bedeutung: Gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung zur Entsorgung

Nicht mehr gebrauchsfähige Altgeräte sind gemäß den nationalen und örtlichen Vorschriften für Umweltschutz und Rohstoffrückgewinnung getrennt von regulärem Hausmüll zu entsorgen.

Falls Sie weitere Informationen zur Entsorgung benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

#### 1 Einleitung

Diese Kurzanleitung soll Ihnen Unterstützung bieten, wenn Sie die Grundeinstellungen Ihres QuantumX–Systems vornehmen.

Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen, wie Sie

- ein Modul an einen Rechner anschließen
- die Netztwerkeinstellungen für Ethernet TCP/IP oder FireWire vornehmen
- die Firmware der Module aktualisieren (Update)

Die gesamte QuantumX-Dokumentation besteht aus:

- Dieser Kurzanleitung
- Bedienungsanleitung QuantumX mit der Anschlussbelegung
- Bedienungsanleitung QuantumX Gateway CX27
- Datenblättern der QuantumX-Module
- Onlinehilfen in der Software
  - QuantumX Assistent
  - Programmierschnittstelle API (.NET/COM)
  - LabView<sup>®</sup>-Bibliothek (VIs)
  - $\circ$  Diadem<sup>®</sup>-Treiber
  - Sensordatenbank
  - TEDS-Editor
- Beispiele für LabView und API (.NET/COM)

Die HBM-Software catman<sup>®</sup> wird mit einer eigenen Onlinehilfe ausgeliefert.

#### 2 Anschlussmöglichkeiten

Wie Sie die Module verbinden und welche Einstellungen Sie vornehmen müssen, erfahren Sie in folgenden Kapiteln:

- Kapitel 2.1 Anschluss an den PC über Ethernet
- Kapitel 2.2 Anschluss an den PC über FireWire

Der Anschluss über **EtherCAT** an ein Automatisierungssystem wird in der CX27-Dokumentation beschrieben.



#### HINWEIS

Wenn Sie bereits QuantumX-Module im Einsatz haben und neue Module hinzufügen möchten, installieren Sie bitte sowohl die aktuelle QuantumX-Software als auch die aktuelle Modul-Firmware (siehe Kapitel 2.3). Die aktuelle PC–Software und Modul–Firmware finden Sie auf der QuantumX-System-CD oder auf der HBM-Webseite (http://www.hbm.com/quantumx) im Bereich Software/Firmware downloads.

#### 2.1 Modul(e) über Ethernet anschließen

Sie können die Module

- direkt mit einem PC verbinden (siehe Kapitel 2.1.1/2.1.2)
- in ein Client-Server-Netzwerk integrieren (siehe Kapitel 2.1.3)

Um eine zeitsynchrone Messung über alle Module zu erreichen, verbinden Sie diese mit den FireWire-Kabeln 1–KAB269-x (Anschluss X102 auf X101 usw.).

Schließen Sie eine Versorgungsspannung von 10V – 30 V (DC) an den Anschluss X104. Die Versorgungsspannung wird über die FireWire-Kabel an weitere Module durchgeschleift (**max. 1,5 A**, Faustregel: max. 3 Module an einer Versorgung). Bei mehr als drei Modulen ist eine zusätzliche Spannungsquelle mit gleicher Spannungshöhe nötig.

Die QuantumX-Module unterstützen die automatische IP-Adressvergabe DHCP / APIPA<sup>1</sup>). Um diesen Dienst zu nutzen, müssen der PC und die Module auf DHCP eingestellt sein.

 Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an Clients durch einen Server.
 Automatic Private IP Addressing (APIPA) ermöglicht die automatische Konfiguration von Netzwerkschnittstellen wenn kein DHCP-Server zur Verfügung steht.

#### 2.1.1 Ethernet-Einstellungen: Anpassen der IP-Adresse Ihres Moduls

Passen Sie die IP-Adresse des Moduls wie folgt an:

 Verbinden Sie das Modul über ein Ethernet Cross-over-Kabel (z. B. 1–KAB239–2) mit dem PC.

Neuere PCs besitzen eine Auto-Crossover-Funktion, in diesem Fall können Sie Patchkabel verwenden (twisted pair, CAT5 besser höherwertige).



Abb.2.1: Mehrfachanschluss über Ethernet



#### HINWEIS

#### Stellen Sie sicher, dass Ihr PC eine gültige IP-Adresse hat.

Installieren Sie den QuantumX-Assistenten in neuster Version auf Ihrem PC und starten Sie diesen.

(Alle in dieser Kurzanleitung abgebildeten Screenshots stellen die Menüs im Betriebssystem Windows<sup>®</sup>XP dar).

 Klicken Sie auf das Icon (Module suchen) oder drücken Sie die Funktionstaste F4.



Das nächste Dialogfenster bietet Ihnen einige Möglichkeiten zur Netzwerksuche. Für die Ersteinrichtung empfehlen wir:

• Das ganze Netzwerk durchsuchen und aus dem Ergebnis auswählen

(	à	Module suchen	? = X
	Optionen		
	Wählen Sie die I Bei Ethernet kön sind <b>grau darge</b>	Module aus, die im Assistenterscheinen sollen. nen nur Module mit derselben Subnetzmaske wie der PC gewählt werden. Nichterreichba s <b>tellt</b> . Ändern Sie für diese zunächst die IP-Einstellungen.	ire Module
	<ul> <li>Netzwerk(e</li> <li>Nur Module</li> </ul>	) durchsuchen und alle gefundenen Module verwenden eines bestimmten IP- <u>B</u> ereichs verwenden (z.B. 192.168.169.30-70) Dire	kt <u>v</u> erbinden
		localhost	
		mit bestimmten <u>U</u> UIDs verwenden (z.B. 9E50008BA oder 8BA;5D2)	
empfohlen	► ● Netzwerk(e	) durchsuchen und aus dem Ergebnis auswählen. 	
	MX840A	(001B6F) : 169.1.1.22	
	Netzwerk	(e) <u>d</u> urchsuchen (F5) 📝 <u>N</u> etzwerkeinstellungen bearbeiten Modul-LEDs blink	en lassen

Falls ihre Module noch nicht angezeigt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche <u>Netzwerk durchsuchen</u>.



Die Netzwerkverbindung kann beeinflusst werden durch:

- eine aktivierte WiFi-Verbindung auf ihrem PC: schalten Sie diese ab und starten Sie die Netzwerksuche erneut
- die Verwendung eines Standard-Patchkabels bei einer Direktverbindung (peer-to-peer)

Wird das Modul Ihrer Wahl in der Auswahl schwarz dargestellt, ist ein sofortiger Betrieb möglich.

Falls das Modul in der Auswahl grau erscheint, markieren Sie es und klicken Sie auf die Schaltfläche "Netzwerkeinstellungen bearbeiten".

à	Module suchen	? = X
Optionen		
Wählen Sie die	Module aus, die im Assistenterscheinen sollen.	
BeiEthernet kör sind <b>graudarg</b> e	nnen nur Module mit derselben Subnetzmaske wie der PC gewählt werden. N <b>stellt</b> . Ändern Sie für diese zunächst die IP-Einstellungen.	icht erreichbare Module
O Netzwerk(e	e) durchsuchen und alle gefundenen Module verwenden	
🔘 Nur Module	e eines bestimmten IP- <u>B</u> ereichs verwenden (z.B. 192.168.169.30-70)	Direkt <u>v</u> erbinden
	localhost	
O Nur Module	e mit bestimmten <u>U</u> UIDs verwenden (z.B. 9E50008BA oder 8BA;5D2)	]
Netzwerk(e	e) durchsuchen und aus dem Ergebnis auswählen	
	Gefundene Module Gespeicherte Modulliste   IP-Liste aus Datei (direkt ver	binden)
MX840A	(001B6F) : 169.1.1.22	
💫 Netzwerl	k <b>(e) <u>d</u>urchsuchen (F5) 📝 <u>N</u>etzwerkeinstellungen bearbeiten 👘 🌼 Mo</b>	dul- <u>L</u> EDs blinken lassen

Prüfen Sie die Einstellungen und passen Sie diese wenn nötig wie folgt an:

#### Passen Sie die IP-Adresse des Moduls wie folgt an:

- Aktivieren Sie DHCP/APIPA f
  ür automatische Konfiguration wie bei Ihrem PC oder Notebook
- Deaktivieren Sie DHCP, geben Sie die gleiche Subnetmasken-Adresse wie bei Ihrem PC ein und ändern Sie die IP-Adresse Ihres Moduls, so dass sie Kommunikation zulässt (see Beispiel unten)

#### Beispiel: Manuelles Einstellen der IP-Adresse – Modulseite

Einstellungen	IP-Adresse	Subnetmaske
Modul vorher	169.1.1.22	255.255.255.0
PC / Notebook	172.21.108.51	255.255.248.0
Modul nachher	172.21.108.1	255.255.248.0

Die ersten **drei** Zifferngruppen der IP-Adresse von PC und Modul sollten übereinstimmen. Die letzte Zifferngruppe muss unterschiedlich sein (verwenden Sie kein DHCP bei einer Direktverbindung von PC und Modul).

Die Adresse der Subnetzmaske muss beim Modul und PC in allen Zifferngruppen übereinstimmen!

A	N N	etzwerkeinstellungen ? 🗖	x
Konfiguration	Legen Sie die <b>Netz</b> Die neuen Einstellu Neustart des Moduls	<b>werkeinstellungen</b> des Moduls fest. ngen sind erst <b>nach</b> dem nächsten Einscha s gültig.	alten /
	Moduleinstellunger Anschluss auf de	n r Rückseite	
		DHCP/APIPA	_
Moduleinstellungen	, IP-Adresse:	169.1.1.22	
	Subnetzmaske:	255.255.255.0	
	Anschluss auf de	r Vorderseite DHCP/APIPA	
	IP-Adresse:		
	Subnetzmaske:		
	Gateway:	0.0.0.0	
	Einstellungen diese	es PCs / Notebooks	
C-Einstellungen	IP-Adresse 172.21.108.51 172.16.70.230	Subnetzmaske Adaptername 255.255.248.0 LAN-Verbindung 255.255.0.0 LAN-Verbindung 2	~
	<u>()</u> <u>H</u> ilfe	<u>O</u> K <u>A</u> bbrech	ien
lanuelle	N N	etzwerkeinstellungen ? 🗖	x
Configuration	Legen Sie die Netze Die neuen Einstellu Neustart des Moduls	werkeinstellungen des Moduls fest. ngen sind erst nach dem nächsten Einscha s gültig.	alten /
	Moduleinstellunger	1	
•	Anschluss auf de	r Rückseite	
			_
duleinstellungen	IP-Adresse:	172.21.108.1	
	Subnetzmaske:	255.255.248.0	
	Anschluss auf de	r Vorderseite DHCP/APIPA	
	IP-Adresse:		
	Subnetzmaske:		
_	Gateway:	0.0.0.0	
	Einstellungen dies	es PCs / Notebooks	
PC-Einstellungen	IP-Adresse 172.21.108.51 172.16.70.230	Subnetzmaske Adaptername 255.255.248.0 LAN-Verbindung 255.255.0.0 LAN-Verbindung 2	
	<u> H</u> ilfe	<u>O</u> K <u>A</u> bbrech	ien

Abb.2.2: Beispieleinstellungen eines Moduls bei einer Direktverbindung

- Klicken Sie auf "OK"
- Bestätigen Sie die Einstellungen mit der Schaltfläche "Ja", danach wird das Modul mit den aktuellen Einstellungen neu gestartet.



Nach ca. 45 Sekunden klicken Sie bitte auf die Schaltfläche

💫 Netzwerk <u>d</u>urchsuchen

Die System-LED des Moduls sollte nun grün leuchten, falls nicht, prüfen Sie bitte erneut Ihre Netzwerkeinstellungen! Wenn die Netzwerkeinstellungen in Ordnung sind, werden die Modulnamen mit schwarzer Schrift dargestellt.

- Markieren Sie die relevanten Module mit einem Häkchen in der Checkbox.
- Bestätigen Sie mit "OK"; nun ist alles bereit für Ihre erste Messung.

Hinweise zur Steckerbelegung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Hinweise zur Konfiguration der Kanäle finden Sie in der Onlinehilfe Ihrer Software.

#### 2.1.2 Ethermet-Einstellungen: Anpassen der IP-Adresse Ihres PCs

Falls Sie ihren Rechner in verschiedenen Netzwerken benutzen (IP-Adresse wechselt), Ihre Module aber eine feste IP-Adresse haben, sollten Sie in den TCP/IP-Eigenschaften die "Alternative Konfiguration" verwenden (feste IP-Adresse und Subnetzmaske, benutzerdefiniert)!

Passen Sie die Einstellungen des PCs wie folgt an:

- Öffnen Sie die Netzwerkverbindungen (Start/Einstellungen/Netzwerkverbindungen).
- Markieren Sie mit einem Rechtsklick Ihre LAN-Verbindung und wählen Sie im Kontextmenü "Eigenschaften" aus.
- Wählen Sie die Registerkarte "Allgemein" und markieren Sie unter "Diese Verbindung verwendet folgende Elemente" Internet (TCP/IP). Klicken Sie auf die Schaltfläche "Eigenschaften".

Intel(R) 8256	6MM Gigabit Network Co	Konfigurie
Diese Verbindung v	erwendet folgende Eleme	ente:
🗹 🐨 Realtek LA	NPkt Protocol	
ECAT Mas	ter stub packet protocol tokoll (TCP/IP)	
<u> </u>		
Installieren	Deinstallieren	Eigenscha
Beschreibung		
TCP/IP, das Star	dardprotokoll für WAN-N	letzwerke, das o
Netzwerke ermöc	uber verschiedene, miteir Ilicht.	hander verbund
Sumbol bei Verbi	ndung im Infobereich anz	eigen

 In der Registerkarte "Alternative Konfiguration" wählen Sie die Option "Benutzerdefiniert" und geben in der Zeile "IP-Adresse" und "Subnetzmaske" Ihre Daten ein.

Einstellungen	IP-Adresse	Subnetzmaske
Modul vorher	169.1.1.22	255.255.255.0
PC / Notebook vorher	172.21.108.51	255.255.248.0
PC / Notebook nachher	169.1.1.1	255.255.255.0

Geben Sie alternative IP-Einstellung Netzwerken verwendet wird.	gen an, falls dieser Computer in mehre
🔿 Automatisch zugewiesene, p	rivate IP-Adresse
Benutzerdefiniert	
IP-Adresse:	169.1.1.1
Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0
Standardgateway:	
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
Bevorzugter WINS-Server:	
Alternativer WINS-Server:	A 4 4

• Bestätigen Sie zweimal mit "OK".

In der Direktverbindung verwendet Ihr Rechner in Zukunft die "Alternative Konfiguration".

#### 2.1.3 Einbinden von Modulen in ein Ethernet-Netzwerk

• Aktivieren Sie die Checkbox DHCP und klicken Sie auf "OK", danach erscheint folgendes Bestätigungsfenster:



• Bestätigen Sie die Einstellungen mit der Schaltfläche "Ja", danach wird das Modul mit den aktuellen Einstellungen neu gestartet.

Nach ca. 45 Sekunden klicken Sie bitte auf die Schaltfläche
 <u>Aurchsuchen</u>

Die System-LED des Moduls sollte nun grün leuchten, falls nicht prüfen Sie bitte erneut Ihre Netzwerkeinstellungen! Wenn die Netzwerkeinstellungen in Ordnung sind, werden die Modulnamen mit schwarzer Schrift dargestellt.

- Markieren Sie die relevanten Module mit einem Häkchen in der Checkbox
- Bestätigen Sie mit "OK"

Hinweise zur Steckerbelegung finden Sie in der Bedienungsanleitung. Hinweise zur Konfiguration der Kanäle finden Sie in der Onlinehilfe Ihrer Software.

#### 2.2 Module über FireWire anschließen



Abb.2.3: Einzelmodul-Anschluss über FireWire

- Integrieren Sie den FireWire-PC-Adapter in Ihren Rechner.
- Installieren Sie den von HBM zur Verfügung gestellten Treiber-Wizard "t1394bus\_installwizard.exe" von der QuantumX-System-CD oder catman<sup>®</sup>AP-CD (Zielverzeichnis beispielsweise c:\Programme\HBM\FireWire). Starten Sie das Programm durch Doppelklick.



#### HINWEIS

# Zur Fehlersuche können Sie mit "t1394bus\_installwizard.exe" auf den Original–FireWire–Treiber umschalten. Sie finden das Programm nach Installation des Treibers auf Ihrer Festplatte.

• Verbinden Sie nach der Installation und Konfiguration das FireWire-Kabel zuerst mit dem PC-Adapter und dann mit dem ersten Modul. Die Aktivierung wird von Windows akustisch bestätigt.

Immer wenn Sie ein neues Modul über FireWire an ihren Rechner anschließen, werden Sie vom Betriebssystem aufgefordert, dieses Modul

einmalig zu registrieren. Bitte verweisen Sie hierbei auf den Treiber "hbm1394.sys".

- Installieren und starten Sie anschließend den aktuellen QuantumX-Assistenten auf Ihrem PC.
- Klicken Sie auf das Icon 🙆 (Module suchen) oder drücken Sie die Funktionstaste F4.



Im Feld "Gefundene Module" finden Sie alle über FireWire gefundenen Module.

• Falls ihre Module noch nicht angezeigt werden, markieren Sie "Das ganze Netzwerk durchsuchen ..." und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche

🔣 Netzwerk <u>d</u>urchsuchen

- Markieren Sie die relevanten Module mit einem Häkchen in der Checkbox
- Bestätigen Sie mit "OK"

Damit sind die Einstellungen Ihrer Verbindung abgeschlossen. Schließen Sie nun Ihre Aufnehmer an, Hinweise zum Anschluss finden Sie in der "Bedienungsanleitung QuantumX".

Hinweise zur weiteren Konfiguration der Kanäle finden Sie in der Onlinehilfe der verwendeten HBM-Software.



#### HINWEIS

Falls die Module Über FireWire nicht gefunden werden, kann das folgende Ursachen haben:

- Die Module wurden nicht richtig registriert. Klicken Sie im Systray auf den FireWire-Treiber, pr
  üfen Sie den Treiber hinter den Modulen und reinstallieren Sie diesen, falls n
  ötig (hbm1394.sys).
- Kontrollieren Sie alle Steckverbindungen zwischen den Modulen.

#### 2.3 Firmwareupdate über Ethernet

Wir empfehlen eine Aktualisierung der Modulfirmware, wenn Sie

- neue Software von HBM benutzen wollen
- ein neues Modul mit unterschiedlicher Firmware-Version im Verbund einsetzen wollen

Es ist auch eine Aktualisierung Ihrer PC-Software notwendig

• wenn Sie die Firmware Ihres Moduls aktualisieren um neue Funktionen nutzen zu können

So stellen Sie im QuantumX–Assistenten fest, mit welcher Firmware-Version Ihr Modul arbeitet:

• Rechtsklick auf ein Modul -> Details -> Systemparameter

Ē	Anschlisse	
	Moduleinstellungen	
-		001B6E
F	Kommunikationsparameter	001001
	Sustemparameter	
	Modulname	MX840A
	Modultyp	MX840A
	Modul ID	0
	Synchronisationsstatus	SYNCMASTER
	Ethercat Zeit verwenden	Nein
	Plattform	
	UUID	0009E5001B6F
	Firmwareversion	1.1.4.0
	FPGA-Version	10
	Hardware-Revision	1.50
	Hardware-Identifikation	801123713004
	Hardware-Conroller-Version	01.00
	Hardware-Controller Datum	Nov 11 2009 10:59:20
	Hardware-Conroller Programmversion	01.02
	Hardware-Conroller Programmdatum	Dec 7 2009 10:36:36

 Vergleichen Sie Ihre Version mit der aktuellen Firmware-Version im Internet unter: www.hbm.com\quantumX Wenn die Firmwareversionnummer Ihres Moduls niedriger ist, als die aktuelle im Internet, können Sie wie folgt ein Update durchführen:

- Laden Sie das aktuelle Softwarepaket von der HBM-Webseite (QuantumX-Firmwaredownloader, QuantumX-Assistent, usw.)
- Schließen Sie laufende HBM-Software, installieren Sie die neue Software und starten Sie den QuantumX-Firmware-Updater
- Laden Sie die aktuelle Firmware von der HBM-Webseite herunter und speichern Sie diese im Downloadverzeichnis des Firmware-Updaters (in den meisten Fällen: C:\Programme\HBM\QuantumX Firmware Update\Download)
- Klicken Sie auf das Symbol "Module suchen" oder drücken Sie die Funktionstaste F4 (siehe auch Kapitel 2.1)

68			Quantu	mX I	Firmware Update
EVHEM	Firmware-Aktualisierung				
Suchen M	Ctart odule suchen				
6	Das Netzwerk nach QuantumX-Module durchsuchen	n mədul ID	Aktuelle Firmware	Update	Neue Firmwa

- Wählen Sie das Modul aus
- Wählen Sie im Dropdownmenü "Neue Firmware" die gewünschte Version aus
- Aktivieren Sie durch Setzen eines H\u00e4kchens in der Spalte "Update" diejenigen Module, deren Firmware Sie aktualisieren wollen und klicken Sie auf die Schaltfl\u00e4che "OK"

00	0		QuantumX F	irm	ware Updater V1.1.3.64				x
Firmwa	are-Aktualisierun	g					Zeige Pr	otol	koll
Suchen Start	System Anderu Export	Jungen							
Мо	odule	Modul-ID	Aktuelle Firmware	Update	Neue Firmware	Fortschritt		^	Info: MX44
🔳 MX440A:	MX440A	001C40	2.9.11.0	1	Kein Update ausgewählt 🛛 🔽	0%		≡	8
3					Kein Update ausgewählt MX440A_3-0-0-0			~	MX440A [00
🛛 🥽 Aktualisierung	g abgeschlossen.								- ai

• Drücken Sie die Schaltfläche "Start" und warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist (unterbrechen Sie den Vorgang nicht/schalten Sie die Module nicht ab/unterbrechen Sie die Verbindung nicht)



# HINWEIS

Sie können die Firmware der Module über FireWire, Ethernet direkt oder über die Ethernetverbindung des Gateways CX27 durchführen.

© Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH. All rights reserved. All details describe our products in general form only. They are not to be understood as express warranty and do not constitute liability whatsoever.

#### Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beschreiben unsere Produkte in allgemeiner Form. Sie stellen keine Beschaffenheits- oder Halbarkeitsgarantie im Sinne des §443 BGB dar und begründen keine Haftung.

#### Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45 • 64293 Darmstadt • Germany Tel. +49 6151 803-0 • Fax: +49 6151 803-9100 Email: info@hbm.com • www.hbm.com



7-Nr. 2001-2361